

梱包を開く

- ☐ コンピュータ
- ☐ バッテリー パック
- ☐ AC アダプタ
- ☐ 電源コード*
- ☐ 光ディスク
(一部のモデル)
- ☐ マニュアル
- セットアップ ポスター
- 安全性及び一般情報ガイド
- 他の文書

* 電源コードは国/地域によって異なります。

- ① リストにない品目が同梱されるモデルもあります。
- ② 欠品や損傷品がある場合は、最寄りの販売店にご連絡ください。
- ③ 本マニュアルで使用されている図は、特に記載ない限り、Lenovo G560e の図です。

情報検索

コンピュータの詳細情報については、以下の文書を参照してください。

ユーザーガイド - ユーザーガイドには、コンピュータの操作手順及びトラブルシューティング情報が記載されています。ユーザーガイドは、コンピュータの PDF ファイルとして電子的にプレロードされ、デスクトップ上の User Guide (ユーザーガイド) アイコンをクリックしてアクセスできます。

安全性及び一般情報ガイド - 安全性及び一般情報ガイドには、コンピュータの安全対策、使用及び取り扱い注意事項などの情報が記載されています。

小冊子 - コンピュータに同梱されている小冊子には、コンピュータの保証、認証および仕様情報が記載されています。

また、上記の文書は、<http://consumersupport.lenovo.com/> でオンライン入手可能です。

Lenovo、Lenovo のロゴおよび OneKey は、日本およびその他の国における Lenovo の商標です。他の会社名、製品名、またはサービス名は、それぞれ他の会社の商標またはサービスマークです。

© 著作権 Lenovo 2010。



P/N:148002951
中国国内印刷

lenovo

Lenovo G460e/ G560e


セットアップポスター V1.0




コンピュータを使用する前に、付属マニュアルの安全上の特記事項と重要なヒントを読んでください。

初期セットアップの説明

1 バッテリー パックを取り付けます




2 電源に接続します




- ◎ 注意:
電源コードを AC アダプタにしっかり接続します。接続が悪いと AC アダプタが損傷することがあります。

3 電源ボタンを押します



4 画面の説明に従ってオペレーティング システムを構成します





ボタンと機能

1 一体型カメラ（一部のモデル）

一体型カメラによって、ビデオ中心のアプリケーションで、より優れたノートブック体験が得られます。

2 電源ボタン / OneKey Rescue システムボタン*

-  コンピュータを起動します。
-  オペレーティングシステムをロードできない場合は、コンピュータの電源が切れている時に、このボタンを押して Lenovo OneKey Rescue システムを起動し、システムを工場出荷時の状態または以前生成した復元ポイントに復元します。


3 無線スイッチ（一部のモデル）

- このスイッチを使用して、コンピュータ上のすべての無線デバイスの無線のオン/オフを切り替えます。

* OneKey Rescue システムがインストールされている場合。



外付けデバイス接続



メモ：

- 上記の接続図は参照用です。外付けデバイスの購入の際は、お客様が品質と互換性の評価に責任を持ってください。すべての外付けデバイスの機能は保証対象外です。デバイスをコンピュータに接続する際は、デバイス同梱の説明書に従ってください。
- マニュアルに示す図は、実際の製品とは異なることがあります。実際の製品を参照してください。

- ◎ 注意：
バックライトの相違により、市場の LCD は CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) LCD と LED (Light Emitting Diode) LCD に分けられます。LED バックライト技術では、LED を光源として採用しています。これは、水銀を使用せず、CCFL バックライト技術より省エネルギーを実現する技術です。

